




①	過濾器	②	球閥
③	一次側壓力錶	④	呼氣閥組
⑤	流量調節閥	⑥	流量穩定調節閥
⑦	球閥(排氣用)	⑧	二次側壓力錶
⑨	減壓器	⑩	球閥
⑪	球閥	⑫	洩壓器

設定壓力（範例：壓力設定 2 kgf/cm^2 ）

- 關閉中繼調壓閥入口端之閘閥，確認調壓閥出口端無壓力；
 - 把⑨減壓器的調壓螺釘，逆時針旋到最鬆；⑫洩壓器的調壓螺釘，順時針旋至稍微緊；
 - 確認②球閥為開啟，將⑦、⑩、⑪球閥關閉，⑤、⑥調節閥關閉後打開 1 圈（不能完全關閉或全開）；
 - 將中繼調壓閥入口端之閘閥緩慢打開進水，打開⑦球閥排放空氣後關閉；
 - 把⑨減壓器的調壓螺釘，順時針方向慢慢鎖緊，壓力會慢慢上升，直到 2 kgf/cm^2 ；
 - 調到設定壓力後，反覆開關⑩球閥，確認減壓器調整之壓力；
 - 將⑩球閥打開，緩慢關閉中繼調壓閥出口端閘閥，再次確認設定壓力。
 - 靜待 1 分鐘壓力穩定不會上升，打開⑪球閥，此時會有兩種情況
 - ⑫洩壓器出口會排水，表示洩壓器設定壓力過低，
需要將洩壓器的調壓螺釘順時針旋緊至出口止水後，再旋緊 $1/2$ 圈。
 - ⑫洩壓器出口沒排水，表示洩壓器設定壓力過高，
需要將洩壓器的調壓螺釘逆時針放鬆至出口出水後，再旋緊 $1/2$ 圈。
 - 完成壓力設定後，緩慢開啟中繼調壓閥出口端閘閥，運轉試車。
- ※ 調整調壓螺釘請使用工具 5mm 內六角扳手
- ※ 洩壓器的設定壓力要比減壓器的設定壓力高 $0.5 \sim 1 \text{ kgf/cm}^2$